

Vedligeholdelsesvejledning



& SHUFL

Frederiksgade 1, 1 1265 København K Danmark

hello@andshufl.com

telefon: + 45 33 11 60 06

&SHUFL vedligeholdelsesvejledning

Vi håber du er glad for dine &SHUFL produkter. For at sikre at dine fronter, sider og bordplader holder sig flotte i lang tid anbefaler vi at følge denne vedligeholdelsesvejledning. Hvis du har nogen spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os enten på tlf. 3311 6006 eller mail: hello@andshufl.com.

&SHUFL LAMINAT

Laminat består af papir og harpiks, og produceres ved at presse mange lag papir meget hårdt sammen. Processen gør materialet meget modstandsdygtigt overfor ridser, buler og generel slid. Kollektionen har som standard laminat på overfladen, en massiv kerne af sort fugtbestandig mdf og matte sorte kanter.

Daglig rengøring

Tør overfladen af med en fugtig klud - eventuelt opvredet med et pH-neutralt rengøringsmiddel. Tør efter med et tørt viskestykke. Fjern pletter straks.

Periodisk rengøring

Ønskes der en grundig rengøring anbefaler vi at anvende et plejemiddel til laminat - fx Guardian laminatrens. Husk altid at behandle hele flader. Guardian laminatrens kan købes hos &SHUFL.

Sådan gør du:

Spray laminatrens direkte på overfladen med ca 25 cm afstand. Spray et tyndt, jævnt lag og poler efter med en fnugfri klud eller blød svamp - brug aldrig køkkenrulle!

Kanter

Lakerede kanter (standard) kræver ingen vedligeholdelse, men aftørres med en opvredet klud, når de trænger. **Bemærk at de lakerede kanter ikke tåler længerevarende vandpåvirkning.** Sker der kraftige stød på kanterne af &SHUFLs produkter under eller efter montering, kan den lakerede overflade på kanterne brydes. Det anbefales at pudse let med fint sandpapir og efterfølgende lukke bruddet med en klar, mat lak, så pladen ikke bliver modtagelig overfor vand og fugt.

Har du olierede kanter skal de vedligeholdes med olie med jævne mellemrum. Stryk kanterne over med en almindelig bioolie, fx Guardian Bio-olie, der kan købes hos &SHUFL. Aftør straks overskydende olie på siderne. Bemærk at denne oliebehandling anbefales oftere omkring vand- og fugtzoner.

Sådan forebygger du og fjerner pletter i laminat

Skarpe ting kan lave ridser i overfladen. Brug underlag, hvis du er i tvivl. Undgå genstridige pletter ved at lægge et underlag under urtepotter, vaser, krus osv.

Husk

- Vi fraråder at man åbner opvaskemaskinen straks efter den er færdig, da damppåvirkningen er hård ved køkkenet. Hvis maskinen åbner automatisk, skal denne funktion slås fra.
- Laminat tåler ikke varme genstande, fx gryder/pander, fyrfadslys osv.
- Beskyt laminatoverfladen mod ridser fra fx ovnfade. Brug fx filt under keramik og stentøj.
- Brug altid skærefast underlag ved anvendelse af skarpe redskaber som knive, mm.
- Anvend et så mildt og skånsomt rengøringsmiddel som muligt.
- Følg altid brugsanvisningen på det rengøringsmiddel du vælger, og test altid produktet på et ikke-synligt sted.
- Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, så som skurepulver, ståluld, nylonsvamp eller lignende, der kan ridse overfladen.
- Voks, politur og lign. som kan forsegle snavs og hæmme rengøring må ikke anvendes.
- Der findes intet universal rengøringsmiddel, som kan løsne alt snavs og fjerne alle former for pletter.